Inclinómetros



Función

Monitoreo contínuo del ángulo de inclinación de la batea respecto del suelo para evitar maniobras que afecten la estructura del semi remolque u ocasionen el vuelco. Si durante la elevación de la batea, el sistema detecta que se ha alcanzado un ángulo de inclinación peligroso (definido por el fabricante), automáticamente inicia su descenso.

Ventajas

- Reduce el riego de vuelco.
- Protege la estructura del vehículo, al chofer y a personas cercanas.
- Comando inalámbrico: no requiere intervenir el camión.
- Registra eventos.

Inclinómetro V2

Configuración	Código
	**R-9651**

Repuestos

Configuración	Código	
	**R-9655**	Sensor de inclinación
	**R-9656**	Fin de carrera
	**R-9657**	Tablero
	**R-9658**	Placa módulo
	**R-9659**	Juego de cables
	**R-7069**	Espiral con enchufes

Inclinómetro V3 inalámbrico

Configuración	Código
	R-9670