## Sistema automático de levanta eje (S.A.L.E.) con balanza para suspensión neumática integral



Código	Configuración
R-9515	Semi 3 ejes con 1 levanta eje
R-9516	Semi 1+1+1 con 1 levanta eje con finales de carrera para eje direccional

## Balanza para suspensión neumática integral

Código	Configuración
R-9517	Semi 3 ejes